



est. 1986

Ask Your Authorized Dealer About a Vehicle Protection Plan for Your Vehicle Today.

Plans range from 3 months/3,000 miles
to 96 months/120,000 miles.

- All plans \$0 deductible
- Nationwide Coverage
- 24-hour Emergency Road Service
- Lender Approved
- Live customer service

Complete terms and provisions are contained within each Service Agreement. Please read Service Agreement for complete details.

PO Box 2400 • Mountain Home, AR 72654-2400

ascwarranty.com • 800-264-5090

FACTORY TYPE COVERAGE

Includes ALL items covered under the manufacturer's original coverage.*

Because we cover so many parts, we cannot list all the components. Instead we list the small number of things that are not covered. For example: oil, brake shoes, belts, hoses, tires, tune-up items, etc. Please read Service Agreement for complete details.

All of our coverage options include 24-hour emergency road service! This means you get towing, flat tire assistance, fuel delivery, jump-starting, lock-out and more for the entire length of the Agreement! And get back on the road quickly with our rental car allowance.

*Except for Items listed under "Items not covered" on Service Agreement.

DELUXE COVERAGE

ALL PARTS LISTED IN DRIVETRAIN PLUS AND ALL ITEMS BELOW

AIR CONDITIONING (Factory installed only) Compressor, clutch and coil assembly, evaporator, accumulator, condenser, evacuation and recharge in conjunction with the replacement of listed components.

FRONT SUSPENSION Upper and lower control arms, upper and lower ball joints, steering knuckle, wheel bearings, control arm shaft and bushings.

STEERING Power steering pump, electronic steering motor, steering gear housing and its internal parts and rack and pinion assembly.

BRAKES Master cylinder, ABS master cylinder, brake booster, wheel cylinders, disc brake calipers, hydraulic lines and fittings.

COOLING Radiator, fan clutch, water pump and cooling fan motor.

FUEL DELIVERY Fuel pump, fuel sending unit, fuel tank, fuel injectors and metal fuel lines.

ELECTRICAL Battery, engine operation computer, voltage regulator, alternator, front/rear wiper motors, wiper module, window motors, window regulators, seat motors, ignition module, ignition coil, distributor, starter, starter solenoid and door lock actuators. Manually operated switches for above listed parts.

PLATINUM DRIVETRAIN

ENGINE Engine parts consisting of: Crankshaft and bearings, oil pump, oil pump pickup/screen and tube, pistons, piston rings, wrist pins, connecting rods and rod bearings, timing gears and chain or belt, timing tensioners/guides, balance shafts, camshaft and camshaft bearings, push rods, rocker arms, rocker arm shaft and hydraulic lifters, intake and exhaust valves, valve springs. Engine blocks are also covered if mechanical failure was caused by the above-listed parts.

AUTOMATIC TRANSMISSION Transmission parts consisting of: Gears, input and output shafts, bearings, front pump, planetary assemblies, overdrive carrier, reaction carrier, center support, parking lock actuator, stator and stator shaft, separator plate, pressure regulator valve, dipstick and filler tube, sprags, governor assembly, valve body and torque converter. Transmission case is also covered if damage is caused by failure of listed lubricated parts.

STANDARD TRANSMISSION Transmission parts consisting of: Internally lubricated bearings, input and output shafts, gears, overdrive housing and transmission case is also covered if damage is caused by failure of listed lubricated parts.

DRIVE AXLE ASSEMBLY (FRONT OR REAR WHEEL DRIVE) Consisting of: Drive shaft, ring and pinion gears, pinion bearings, side carrier bearings, carrier assembly, thrust washers, axle, axle bearings, and limited slip clutch pack assembly. Universal and CV joints.

DRIVE AXLE ASSEMBLY (4-WHEEL AND ALL-WHEEL DRIVE) Transfer case including gears, main shaft, drive chain, thrust washer/shims and bearings. Front drive shaft, differential, axles, u-joints and CV joints. With Applicable Surcharge.

SEALS AND GASKETS Cylinder head gaskets.

AIR CONDITIONING (Factory Installed Only) Compressor, clutch and coil assembly, evaporator, accumulator, condenser and evacuation/recharge in conjunction with the replacement of listed components.

COOLING Radiator, fan clutch, water pump and cooling fan motor.

ELECTRICAL Fuel Pump, engine operation computer, voltage regulator, alternator, ignition module, ignition coil, distributor, starter and starter solenoid.

24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE Towing, flat tire assistance, fuel delivery, lock-out service, jump-starting.

RENTAL CAR ALLOWANCE is also provided to get you back on the road quickly.

DRIVETRAIN PLUS COVERAGE

ENGINE Engine parts consisting of: Crankshaft and bearings, oil pump, oil pump pickup/screen and tube, pistons, piston rings, wrist pins, connecting rods and rod bearings, timing gears and chain or belt, timing tensioners/guides, balance shafts, camshaft and camshaft bearings, push rods, rocker arms, rocker arm shaft and hydraulic lifters, intake and exhaust valves, valve springs, cylinder head gaskets. Engine blocks are also covered if mechanical failure was caused by the above-listed parts.

AUTOMATIC TRANSMISSION Transmission parts consisting of: Gears, input and output shafts, bearings, front pump, planetary assemblies, overdrive carrier, reaction carrier, center support, parking lock actuator, stator and stator shaft, separator plate, pressure regulator valve, dipstick and filler tube, sprags, governor assembly, valve body and torque converter. Transmission case is also covered if damage is caused by failure of listed lubricated parts.

STANDARD TRANSMISSION Transmission parts consisting of: Internally lubricated bearings, input and output shafts, gears, overdrive housing and transmission case is also covered if damage is caused by failure of listed lubricated parts.

DRIVE AXLE ASSEMBLY (FRONT OR REAR WHEEL DRIVE) Consisting of: Drive shaft, ring and pinion gears, pinion bearings, side carrier bearings, carrier assembly, thrust washers, axle, axle bearings, and limited slip clutch pack assembly. Universal and CV joints.

DRIVE AXLE ASSEMBLY (4 WHEEL AND ALL-WHEEL DRIVE) Transfer case including gears, main shaft, drive chain, thrust washer and shims, bearings. Front drive shaft, differential, axles, u-joints and CV joints. With Applicable Surcharge.

SEALS AND GASKETS Cylinder head gaskets.

Plus

COOLING Water pump (limited to one-half parts and labor costs).

ELECTRICAL Alternator, starter and voltage regulator (limited to one-half of parts and labor costs).

24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE Towing, flat tire assistance, fuel delivery, lock-out service, jump-starting.

RENTAL CAR ALLOWANCE Our goal is to get you back on the road quickly.





est. 1986

Pregunte a su distribuidor autorizado acerca del Plan de Protección Vehicular que tenemos hoy para su vehículo.

Los planes varían desde 3 meses/3,000 millas a 96 meses/120,000 millas.

- Todos los planes son \$0 deducibles
- Cobertura en todo el país
- Servicio de emergencia en el camino las 24 horas
- Prestamista aprobado
- Servicio al cliente en vivo

Todos los términos y condiciones se encuentran en cada acuerdo de servicios. Consulte el acuerdo de servicios para conocer todos los detalles.

PO Box 2400 • Mountain Home, AR 72654-2400

ascwarranty.com • 800-264-5090

COBERTURA DE TIPO FÁBRICA Incluye TODAS las partes bajo una cobertura de equipo original del fabricante.*

Debido a que nuestra cobertura abarca muchas partes, no podemos indicar a todos los componentes. En cambio, mencionamos la pequeña cantidad de cosas que no están cubiertas. Por ejemplo: aceite, zapatas de freno, bandas, mangueras, neumáticos, artículos de mantenimiento, etc. Consulte el acuerdo de servicios para conocer todos los detalles.

¡Todas nuestras opciones de cobertura incluyen servicio de emergencia en el camino las 24 horas! ¡Esto significa que obtiene servicio de grúa, asistencia para neumáticos desinflados, suministro de combustible, encendido de batería descargada, asistencia de cerrajería y más durante toda la duración del acuerdo! Y retome su camino rápidamente con nuestro subsidio de renta vehicular.

*Excepto para las partes indicadas como "Partes no cubiertas" en el acuerdo de servicios.

COBERTURA DELUXE

AIRE ACONDICIONADO. (Solo para instalación de fábrica) compresor, conjunto de embrague y bobina, evaporador, acumulador, condensador, evacuación y recarga junto con el remplazo de los componentes indicados.

SUSPENSIÓN DELANTERA. Brazos de control superior e inferior, rótulas superior e inferior, nudillo de dirección, baleros de rueda, eje de brazo de control y bujes.

DIRECCIÓN. Bomba de dirección hidráulica, motor de dirección electrónica, caja de dirección y sus partes internas y el conjunto de cremallera y piñón.

FRENOS. Cilindro maestro, cilindro maestro de frenos ABS, servofreno, cilindros de rueda, mordazas de frenos de disco, líneas hidráulicas y uniones.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. Radiador, embrague del ventilador, bomba de agua y motor del ventilador.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. Bomba de combustible, unidad de envío de combustible, tanque, inyectores y líneas metálicas de combustible.

SISTEMA ELÉCTRICO. Batería, computadora de operación del motor, regulador de voltaje, alternador, motores del limpia parabrisas delanteros / traseros, módulo del limpia parabrisas, motores de ventanas, reguladores de ventanas, motores de asientos, módulo y bobina de encendido, distribuidor, arranque, solenoide de arranque y actuadores de los seguros de puertas. Interruptores manuales de las partes anteriormente indicadas.

TREN MOTRIZ PLATINO

MOTOR. Partes del motor que consisten en: cigüeñal y cojinetes, bomba de aceite, colector / filtro y tubo de la bomba de aceite, pistones, anillos de los pistones, pasadores de pistón, bielas y cojinetes, engranaje y cadena o banda del sistema de distribución, sensores / guías de distribución, ejes de balanceo, árbol de levas y rodamientos del árbol de levas, barras de empuje, balancines, eje de balancines y botadores hidráulicos, válvulas de admisión y de escape, resortes de válvulas. Los bloques del motor también están cubiertos si la falla mecánica se originó por alguna de las partes anteriormente indicadas.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. Partes de la transmisión que consisten en: engranajes, ejes de entrada y de salida, cojinetes, bomba delantera, engranajes planetarios, portador de sobremarcha, portador de reacción, soporte central, actuador de freno de estacionamiento, estator y eje de estator, placa de separación, válvula reguladora de presión, varilla de medición y tubo de llenado, raches, conjunto del regulador, cuerpo de válvula y convertidor de torque. La caja de transmisión también está cubierta si el daño es provocado por una falla de las partes lubricadas anteriormente indicadas.

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR. Partes de la transmisión que consisten en: rodamientos lubricados internamente, ejes de entrada y salida, engranajes, las cajas de transmisión y de sobremarcha también están cubiertas si el daño es provocado por una falla de las partes lubricadas anteriormente indicadas.

MONTAJE DE EJE DE TRANSMISIÓN (TRACCIÓN DELANTERA O TRASERA). Consiste en: eje de transmisión, engranajes de anillo y piñón, cojinetes del piñón, cojinetes del portador lateral, conjunto del portador, arandelas de empuje, eje y cojinetes del eje, y ensamblaje del paquete de embrague con deslizamiento limitado. Juntas universales y de velocidad constante (CV).

MONTAJE DE EJE DE TRANSMISIÓN (TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS Y TRACCIÓN TOTAL). Caja de transferencia incluyendo engranajes, eje principal, cadena de transmisión, arandela de empuje/espaciadores y cojinetes. Eje de tracción delantera, diferencial, ejes, juntas universales y CV. Con cargo adicional.

SELLOS Y JUNTAS. Juntas del cabezal del cilindro; todos los demás sellos y juntas están cubiertos junto con la reparación de los componentes anteriormente indicados.

AIRE ACONDICIONADO. (Solo para instalación de fábrica) compresor, conjunto de embrague y bobina, evaporador, acumulador, condensador, evacuación y recarga junto con el remplazo de los componentes indicados.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. Radiador, embrague del ventilador, bomba de agua y motor del ventilador.

SISTEMA ELÉCTRICO. Bomba de combustible, computadora de operación del motor, regulador de voltaje, alternador, módulo y bobina de encendido, distribuidor, arranque, solenoide de arranque.

ASISTENCIA EN EL CAMINO LAS 24 HORAS. Servicio de grúa, asistencia para neumáticos desinflados, suministro de combustible, asistencia de cerrajería, encendido de batería descargada.

EL SUBSIDIO DE RENTA VEHICULAR también se proporciona para que retome su camino rápidamente.

COBERTURA DEL TREN MOTRIZ PLUS

MOTOR. Partes del motor que consisten en: cigüeñal y cojinetes, bomba de aceite, colector / filtro y tubo de la bomba de aceite, pistones, anillos de los pistones, pasadores de pistón, bielas y cojinetes, engranaje y cadena o banda del sistema de distribución, sensores / guías de distribución, ejes de balanceo, árbol de levas y rodamientos del árbol de levas, barras de empuje, balancines, eje de balancines y botadores hidráulicos, válvulas de admisión y de escape, resortes de válvulas, juntas del cabezal del cilindro. Los bloques del motor también están cubiertos si la falla mecánica se originó por alguna de las partes anteriormente indicadas.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. Partes de la transmisión que consisten en: engranajes, ejes de entrada y de salida, cojinetes, bomba delantera, engranajes planetarios, portador de sobremarcha, portador de reacción, soporte central, actuador de freno de estacionamiento, estator y eje de estator, placa de separación, válvula reguladora de presión, varilla de medición y tubo de llenado, raches, conjunto del regulador, cuerpo de válvula y convertidor de torque. La caja de transmisión también está cubierta si el daño es provocado por una falla de las partes lubricadas anteriormente indicadas.

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR. Partes de la transmisión que consisten en: Rodamientos lubricados internamente, ejes de entrada y salida, engranajes, las cajas de transmisión y de sobremarcha también están cubiertas si el daño es provocado por una falla de las partes lubricadas antes enlistadas.

MONTAJE DE EJE DE TRANSMISIÓN (TRACCIÓN DELANTERA O TRASERA). Consiste en: eje de transmisión, engranajes de anillo y piñón, cojinetes del piñón, cojinetes del portador lateral, conjunto del portador, arandelas de empuje, eje y cojinetes del eje, y ensamblaje del paquete de embrague con deslizamiento limitado. Juntas universales y de velocidad constante (CV).

MONTAJE DE EJE DE TRANSMISIÓN (TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS Y TRACCIÓN TOTAL). Caja de transferencia incluyendo engranajes, eje principal, cadena de transmisión, arandela de empuje y espaciadores, cojinetes. Eje de tracción delantera, diferencial, ejes, juntas universales y CV. Con cargo adicional.

SELLOS Y JUNTAS. Juntas del cabezal del cilindro; todos los demás sellos y juntas están cubiertos junto con la reparación de los componentes anteriormente indicados.

Plus

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. Bomba de agua (limitado a la mitad de las partes y costos de mano de obra).

SISTEMA ELÉCTRICO. Alternador, arranque y regulador de voltaje. (limitado a la mitad de las partes y costos de mano de obra).

ASISTENCIA EN EL CAMINO LAS 24 HORAS. Servicio de grúa, asistencia para neumáticos desinflados, suministro de combustible y encendido de batería descargada.

SUBSIDIO DE RENTA VEHICULAR Nuestro objetivo es que retome su camino rápidamente.

