



Cobertura preferida para proteger su nueva compra.

- Asistencia de emergencia en carretera las 24 horas, los 7 días de la semana*
- Peritos tasadores de reclamos certificados por ASE
- Reclamaciones aprobadas pagadas en menos de 5 días hábiles (después de que se complete el trabajo)
- PWI solo trabaja con concesionarios seleccionados que son conocidos por vehículos usados confiables y de calidad
- Es apto para viajes compartidos

*La asistencia de emergencia en la carretera las 24 horas, los 7 días de la semana no está disponible en California

¿SU VEHÍCULO SE AVERIÓ O NECESITA REPARACIONES?

¡Recuerde llamar primero a PWI!

Debe comunicarse con PWI **ANTES** de realizar cualquier reparación. Recuerde que no puede presentar un reclamo después de que se hayan realizado las reparaciones. Podemos ayudarlo a encontrar un taller de reparación de confianza para minimizar los gastos de su bolsillo o ayudarlo a obtener asistencia de emergencia en la carretera, si está disponible con su Plan.*

Hay dos formas de presentar un reclamo:

1. Llame al **800-548-1121** y tenga a mano su tarjeta de cliente de PWI, si es posible.
2. Cree o inicie sesión en su cuenta PWI en línea en **preferredwarranties.com** para enviar su reclamo en línea directamente a un perito tasador.

**Solicite a su distribuidor una copia completa de los términos y condiciones del contrato de servicio.*

***Detalles de la oferta SIRIUSXM, visite siriusxm.com/PWI*



PLANES DE PROTECCIÓN VEHICULAR

Powertrain • Base • Plus

Para presentar un reclamo comuníquese al:
800-548-1121
preferredwarranties.com

Para consultas generales, envíe un correo electrónico a:
info@preferredwarranties.com

Complementario

(((SiriusXM)))

Plan Powertrain

Motor/motor diésel

Todas las piezas internas lubricadas:

- Árbol de levas y cojinetes
- Bielas y cojinetes
- Cigüeñal y cojinetes
- Válvulas de escape
- Taqués hidráulicos y sólidos
- Válvulas de admisión
- Cojinetes principales
- Bomba de aceite del motor principal, engranajes y filtro de partículas
- Pistones
- Aros de pistón y pernos de pistón
- Balancines y ejes
- Correa de distribución y engranajes
- Cadena de distribución
- Varillas de empuje de válvula
- Muelles de válvula y retenedores

Sellos y juntas

Todas las piezas internas lubricadas:

- Junta de tapa de cilindros¹
- Junta del colector de admisión
- Todos los demás sellos y juntas solo junto con una reparación cubierta

Transmisión/automática

Todas las piezas internas lubricadas:

- Bandas
- Cojinetes
- Carcasa de campana¹
- Bujes
- Placas de fricción y embrague de acero
- Engranajes y ejes
- Regulador
- Convertidor de bloqueo
- Bomba
- Unidad de servo
- Solenoides de cambio
- Paquete de solenoide
- Tambores de acero
- Convertidor de par
- Caja de transmisión¹
- Cuerpo y plato de válvula

Transmisión/manual

Todas las piezas internas lubricadas:

- Cojinetes
- Bujes
- Engranajes y ejes
- Engranaje impulsor principal
- Eje principal
- Horquillas de cambio
- Espaciadores
- Tambores sincronizadores
- Sincronizador
- Caja de transmisión¹

Fluidos y filtros/diagnósticos

- Todos los líquidos y filtros necesarios para una reparación cubierta (excepto el refrigerante del aire acondicionado)
- Cargos de diagnóstico razonables hasta \$75

Caja de transferencia¹

Todas las piezas internas lubricadas:

- Cojinetes
- Bujes
- Cadenas
- Engranajes
- Camisas
- Ruedas dentadas
- Caja de transferencia¹

Diferencial

Todas las piezas internas lubricadas:

- Cojinetes
- Carcasa del diferencial¹
- Juego de corona y piñón
- Espaciadores
- Engranajes de araña y engranajes laterales

Plan Base

Incluye toda la cobertura de Powertrain y...

Motor

- Volante/placa flexible
- Bomba de agua

Sistema de suministro de combustible

- Inyectores de combustible diésel
- Bombas de combustible diésel
- Regulador de presión de fluido
- Módulo de control de inyección de combustible
- Inyectores de gasolina
- Bomba de gasolina
- Válvula dosificadora/regulador de presión

Suspensión

- Junta articulada
- Brazos de control
- Brazos de radio y bujes
- Resorte helicoidal y plano
- Husillo/rótula
- Bujes y enlaces de la barra estabilizadora
- Compresor de aire de suspensión

Eje motriz

- Juntas homocinéticas
- Juntas universales y cojinetes de rueda

Fluidos y filtros/diagnósticos

- Freón incluido en una reparación de aire acondicionado cubierta

Frenos

- Cálipers
- Cilindro maestro
- Amplificador de fuerza de frenado de vacío
- Cilindros de rueda

Dirección

Todas las partes internas de:

- Caja de dirección
- Unidad de piñón y cremallera de dirección

Eléctrico

- Alternador
- Motor del ventilador de refrigeración del radiador eléctrico
- Actuador eléctrico de cerradura de puerta
- Motores de asientos eléctricos
- Motores de levantavidrios eléctricos
- Motor de arranque
- Solenoide de arranque
- Regulador de voltaje
- Motor del limpiaparabrisas (delantero y trasero)

Aire acondicionado

- Acumulador
- Rodamiento de embrague
- Compresor
- Embrague del compresor
- Sellos de compresor
- Condensador
- Evaporador
- Válvula de expansión
- Polea tensora
- Receptor/secador

Sistema de refrigeración

- Radiador
- Termostato
- Embrague de ventilador
- Núcleo del calentador

Alquiler

- Hasta 3 días

Plan Plus

Incluye toda la cobertura de Base y...

Motor

- Soportes del motor
- Polea y bulón del cigüeñal
- Colector de aceite
- Tapas de distribución y válvulas
- Bomba de vacío

Turbo (supercargador)²

Todas las partes internas:

- Cojinetes
- Carcasa del supercargador
- Carcasa del turbocompresor
- Paletas
- Válvula de alivio

Eje motriz

- Semiejes
- Cojinetes centrales
- Juntas dobles excéntricas
- Tapa diferencial
- Cojinetes centrales del eje de transmisión
- Eje de hélice
- Yúgos
- Cubo de bloqueo para 4WD

Transmisión

- Soportes de transmisión
- Cáster de aceite de transmisión

ABS

- Acumulador
- Procesador de control electrónico
- Bomba hidráulica
- Válvula de descarga de aislamiento
- Ensamble del motor
- Válvula moduladora de presión
- Sensores de velocidad de la rueda

Dirección

- Motor de dirección asistida eléctrica
- Ejes de dirección principal e intermedio y acoplamientos
- Bomba de dirección asistida
- Columna de dirección
- Junta de pivote del eje de dirección

Eléctrico/alta tecnología

- Motor eléctrico convertible para capota
- Módulo de encendido electrónico
- Válvula y motor de control de aire en ralentí
- Paquete de bobina de encendido y distribuidor
- Controles de gestión de encendido:
 - Sensor IAT
 - Sensores de árbol de levas y cigüeñal
 - Sensor de temperatura del refrigerante
 - Sensor de detonación
 - Sensor MAF
 - Sensor de mapa
 - Sensor de O2
 - Módulo de control del tren motriz
 - TPS
 - Sensor de velocidad de entrada/salida de la transmisión
- Transmisor y receptor de entrada sin llave
- Interruptor de motor y motor de espejo eléctrico
- Interruptor de asiento eléctrico
- Interruptor de ventana eléctrica
- Bomba del lavaparabrisas (delantero y trasero)

Alquiler

- Hasta 5 días

¹ Cubierto solo si está dañado por la falla de una pieza interna lubricada.

² Debe estar instalado de fábrica.